MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
HORNO ELECTRICO
CON CONTROL DIGITAL

MODELO: RO-26D

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de hacer uso de este artefacto. Luego guárdelas en un lugar seguro para futura referencia.
2. No toque las superficies calientes. Use las manijas y perillas. Emplee guantes o manoplas cuando coloque o remueva objetos del horno.
3. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños; supervíselos para que no jueguen con el aparato. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.
4. Nunca mueva o arrastre el artefacto tirando del cable de alimentación. Asegúrese que el cable no esté atrapado, aplastado o quede en el borde de mesas o parrillas o en contacto con superficies calientes.
5. Periódicamente revise el cable de alimentación. Nunca emplee el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo.
6. Deje al menos un espacio libre de 10 cm alrededor del horno que permita una adecuada circulación del aire.
7. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, puede resultar un riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
8. Antes de desenchufar la unidad verifique que la misma se encuentre apagada y el control en la posición OFF.
9. Desenchufe la unidad tirando desde la ficha y nunca desde el cable de alimentación.
10. Ponga especial cuidado si mueve la unidad cuando la misma contenga aceite u otros líquidos calientes. También cuando retire la bandeja o recipientes dentro de la cavidad del horno.
11. Este producto es solamente de uso doméstico. Úselo solo en la forma indicada en este manual.
12. Nunca emplee esponjas metálicas en la limpieza del horno. Podrían desprenderse pequeñas trozos que al tocar partes eléctricas podrían constituir un riesgo de descarga eléctrica.
13. PRECAUCION: use recipientes aptos para horno de alta temperatura. Tenga especial cuidado cuando emplee recipientes que no sean metálicos o de vidrio.
14. Desenchufe la unidad cuando no la use o antes de limpiarla. Deje que la unidad se enfríe antes de poner o sacar elementos o antes de limpiarla.
15. Nunca emplee este producto a la intemperie.
16. Disponga el horno en una superficie firme y nivelada
17. No coloque alimentos de grandes dimensiones o accesorios metálicos no previstos en el horno. Estos podrían crear riesgo de incendio o descarga eléctrica.

18. No coloque o emplee en el horno cualquiera de los siguientes productos: papel, cartón, plásticos o materiales similares o inflamables. Tampoco cubra la bandeja u otras partes del horno con papel metálico. Esto puede producir un sobrecalentamiento del horno.
19. No coloque sobre el horno ningún elemento inflamable como pueden ser trapos, cortinas, papeles, etc. cuando el mismo esté en funcionamiento. Esto podría provocar un incendio.
20. Es absolutamente necesario mantener limpio este horno teniendo en cuenta que el mismo está permanentemente en contacto con alimentos.
21. No coloque la unidad cerca o encima de hornallas eléctricas o a gas, horno u horno microondas.
22. Este horno posee una puerta de vidrio templado. Evite rayar su superficie o mellar sus bordes. Si la puerta estuviera rayada o mellada, favor contáctese con un Servicio Técnico Autorizado.
23. La puerta de vidrio no es apta para soportar el peso de elementos cuando esta se encuentra abierta.
24. Podría presentarse un riesgo de incendio si la unidad es cubierta o está en contacto con sustancias o elementos inflamables incluyendo cortinas, paños, tabiques o elementos similares. No coloque ningún elemento sobre el horno cuando este se encuentre funcionando.
25. No utilice la cavidad del horno como lugar para guardar elementos que no correspondan a la unidad
26. Nunca permita que algo quede en contacto con el elemento calefactor dentro del horno.
27. Se sugiere disponer un elemento protector del calor entre el horno y la superficie donde va a ser dispuesto. De esta forma evitará posibles quemaduras.
28. La superficie de la puerta y partes exteriores pueden tornarse muy caliente durante el funcionamiento de la unidad.
29. ATENCION: ESTA UNIDAD DEBE CONECTARSE A TIERRA. El fabricante no se responsabiliza por los daños causados a personas o cosas por una incorrecta conexión a tierra. Consulte a un electricista en caso de requerirlo. En caso de no tener tomacorriente con tres bornes, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA puede cambiarse la ficha de la unidad por otra de dos bornes, ni usar adaptadores, ya que se anula la protección efectiva de la toma a tierra.
30. Es recomendable conectar este horno en un circuito eléctrico independiente, con protección térmica adecuada.
31. Si el cable de alimentación se encontrara dañado, no trate de repararlo por su cuenta. Contáctese siempre con un Servicio Técnico Autorizado.
32. Esta unidad posee un cable de alimentación corto para reducir los riesgos que pueden producir un cable mas largo. Puede emplearse una extensión siempre y cuando se tengan los siguientes cuidados:
    - Las especificaciones eléctricas de la extensión deben ser iguales como las especificaciones eléctricas de la unidad
    - La extensión de cable debe estar cuidadosamente ubicada evitando sobrantes sobre mesas o parrillas que puedan ser enganchados, aplastados o cortados en forma accidental.

CONTENIDO DEL MANUAL

Instrucciones importantes de seguridad 1
Contenido del manual 3
Componentes 3
Panel de control 4
Antes de usar el horno eléctrico por primera vez 5
Como usar el horno eléctrico 5
- Hornear 6
- Galletas 7
- Pizza 7
- Congelados 8
- Papas 8
- Parrilla 9
- Tostado y panes 9

Limpieza y cuidados 10
Elementos de cocción 10
Especificaciones 11
Directorio de Servicios Técnicos autorizados 11
Póliza de Garantía 12

COMPONENTES

1. **DISPLAY DIGITAL**
2. **LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO**
3. **PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO**
4. **PUERTA DE VIDRIO CURVADO**
5. **MANIJA DE PUERTA**
6. **BANDEJA COLECTORA DE MIGAS**
7. **ESTANTE PARRILLA**
8. **BANDEJA ASADORA**

PANEL DE CONTROL

Por favor, conozca el panel de control de su horno y sus funciones antes de usar el horno por primera vez.

1. **Indicador de Encendido:** Se enciende cuando el horno se activa con una determinada función.
2. **Pantalla Digital:** Indica el tiempo, la temperatura y el nivel de cocción seleccionado.
3. **TOSTADO:** Programa el nivel de tostado.
4. **PANES:** Programa el nivel de cocción de panes.
5. **HORNEAR:** Precalienta y cocina, a la temperatura y tiempo fijados (180ºC/30min), o a los valores que Ud. ajuste.
6. **PARRILLA:** Asa a la temperatura y tiempo fijados (230ºC/20min.) o a los valores que Ud. ajuste. En este caso no es necesario precalentar el horno.
7. **GALLETAS:** Le permite utilizar la temperatura y tiempo fijado (180ºC/12min.) o ajustarlos según desee.
8. **PIZZA:** Le permite utilizar la temperatura y tiempo fijado (205ºC/20min.) o ajustarlos según desee.
9. **CONGELADOS:** Le permite utilizar la temperatura y tiempo fijado (205ºC/20min.) o ajustarlos según desee.
10. **PAPAS:** Le permite utilizar la temperatura y tiempo fijado (205ºC/45min.) o ajustarlos según desee.
11. **TIMER:** Le permite programar el tiempo de cocción hasta 2 horas.
12. ▲: Aumenta el tiempo, temperatura o niveles.
13. ▼: Disminuye el tiempo, temperatura o niveles.
14. **START:** Oprima para comenzar cualquier función.

    STOP: Presione para detener todas funciones. El indicador de encendido, se apagará.

ANTES DE USAR EL HORNO ELECTRICO POR PRIMERA VEZ

1. Lea todas las instrucciones incluidas en este manual. La información incluida lo ayudará a usar todas las funciones de su horno.
2. Coloque su horno en una superficie nivelada. Asegúrese que todos los lados y la parte superior se encuentren al menos a 10 cm. De paredes, gabinetes u otros objetos.
3. Remueva todas las etiquetas incluidas el film protector en el panel de control.
4. Antes de usar el horno eléctrico por primera vez, lave con agua jabonosa caliente todos los accesorios. Enjuague y séquelos antes de colocarlos en el horno.
5. Coloque la bandeja colectora de migas por debajo de los elementos calefactores.
6. Enchufe la unidad, la pantalla digital indicará 0:00, ya esta lista para ser usada.
7. El funcionamiento de los elementos calefactores será interrumpido cuando abra la puerta del horno. Para reconectarlo, simplemente cierre la puerta.
8. Siga las instrucciones para el uso de la función calefactor superior /inferior por el término de 15 minutos a máxima temperatura. Es totalmente normal la presencia de humo u olor que son originado por sustancias protectivas que se emplean en el proceso de producción.

COMO USAR EL HORNO ELECTRICO

ATENCIÓN: Las superficies del horno están calientes durante y después de su uso. Tenga las precauciones necesarias para no quemarse.

IMPORTANTE:

a. Para cambiar la presentación de la temperatura de ºF a ºC o viceversa, presione simultáneamente los botones ▲ y ▼.
b. Mientras no se desconecte la unidad, esta mantendrá en memoria la última programación cargada.
c. No se puede cambiar la programación del tiempo o temperatura durante el ciclo de precalentamiento del mismo. Una vez alcanzada la temperatura programada, podrá cambiar la programación de tiempo y temperatura cuando lo desee.
d. Si utiliza la función hornear, es recomendable usar una temperatura 15ºC menor a la indicada por la receta o envase.
e. NUNCA toque las superficies exteriores del horno, incluyendo la puerta de vidrio. Estas superficies se tornan muy calientes. Utilice siempre un guante protector.

Hornear:

Podrá seleccionar la temperatura y tiempo deseado. Ud. dispone de 10 segundos para seleccionar la temperatura y tiempo. Si supera ese tiempo, la pantalla volverá a los valores por defecto para esta función. Simplemente repita los pasos 1 a 5 para comenzar de nuevo.

1. Presione el botón hornear. La unidad emitirá un bip, la luz indicadora parpadeará y la temperatura por defecto (180ºC) se mostrará intermitentemente en la pantalla.
2. Para cambiar la temperatura presione los botones ▲ y ▼ hasta alcanzar el valor deseado.
   - La temperatura se puede ajustar entre 93ºC y 232ºC.
   - Presione y suelte el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 5ºC
   - Mantenga presionado el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 25ºC.
3. Para seleccionar el tiempo de cocción, presione el botón TIMER. Cuando recién enchufe la unidad destellará en la pantalla el tiempo por defecto (30min) Caso contrario se mostrará el último tiempo guardado en la memoria.
4. Para cambiar el tiempo presione los botones ▲ y ▼ hasta alcanzar el valor de tiempo deseado (máximo: 2 horas)
   - Presione y suelte el botón para cambiar el tiempo con intervalos de 1 minuto.
   - Mantenga presionado el botón para cambiar el tiempo en intervalos de 10 minutos.
5. Una vez seleccionados el tiempo y la temperatura, presione el botón START/STOP. En la pantalla titilarán las indicaciones LO y PREHEAT hasta que alcance los 65ºC, luego se mostrará la temperatura hasta que alcance la seleccionada. Una vez que alcance la temperatura seleccionada, el horno emitirá un beep y mostrará en pantalla la temperatura y el tiempo restante en forma alternativa.
6. Abra la puerta e introduzca los alimentos al horno.
7. Cierre la puerta. Al finalizar el ciclo de cocción, el horno emitirá 3 beeps y se detendrá automáticamente.

Galletas:

- Temperatura por defecto: 180ºC
- Tiempo por defecto:12 min

1. Presione el botón GALLETAS
2. Para cambiar la temperatura, presione inmediatamente los botones ▲ y ▼.
    - Presione y suelte el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 5ºC
    - Mantenga presionado el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 25ºC.
3. Para cambiar el tiempo presione los botones ▲ y ▼ hasta alcanzar el valor de tiempo deseado.
    - Presione y suelte el botón para cambiar el tiempo con intervalos de 1 minuto.
    - Mantenga presionado el botón para cambiar el tiempo en intervalos de 10 minutos.
4. Presione el botón START/STOP.
5. En la pantalla titilará la indicación PREHEAT hasta que alcance los 65ºC, luego se mostrará la temperatura hasta que alcance la seleccionada.
6. Una vez que alcance la temperatura seleccionada, el horno emitirá un beep y mostrará en pantalla la temperatura y el tiempo restante en forma alternativa.
7. Al finalizar el ciclo de cocción, el horno emitirá 3 beeps y se detendrá automáticamente.
8. Abra la puerta del horno utilizando siempre un guante protector y retire la comida del horno.

Pizza:

- Temperatura por defecto: 205ºC
- Tiempo por defecto: 20 min

1. Presione el botón PIZZA.
2. Para cambiar la temperatura, presione inmediatamente los botones ▲ y ▼.
    - Presione y suelte el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 5ºC
    - Mantenga presionado el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 25ºC.
3. Para cambiar el tiempo presione los botones ▲ y ▼ hasta alcanzar el valor de tiempo deseado.
4. Presione el botón START/STOP.
5. En la pantalla titilará la indicación PREHEAT hasta que alcance los 65ºC, luego se mostrará la temperatura hasta que alcance la seleccionada.
6. Una vez que alcance la temperatura seleccionada, el horno emitirá un beep y mostrará en pantalla la temperatura y el tiempo restante en forma alternativa.
7. Al finalizar el ciclo de cocción, el horno emitirá 3 beeps y se detendrá automáticamente.
8. Abra la puerta del horno utilizando siempre un guante protector y retire la comida del horno.

Congelados

- Temperatura por defecto: 205ºC
- Tiempo por defecto: 6 min

1. Presione el botón CONGELADOS.
2. Para cambiar la temperatura, presione inmediatamente los botones ▲ y ▼.
    - Presione y suelte el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 5ºC
    - Mantenga presionado el botón para cambiar la temperatura con intervalos de 25ºC.
3. Para cambiar el tiempo presione los botones ▲ y ▼ hasta alcanzar el valor de tiempo deseado.
    - Presione y suelte el botón para cambiar el tiempo con intervalos de 1 minuto.
    - Mantenga presionado el botón para cambiar el tiempo en intervalos de 10 minutos.
4. Presione el botón START/STOP.
5. En la pantalla titilará la indicación PREHEAT hasta que alcance los 65ºC, luego se mostrará la temperatura hasta que alcance la seleccionada.
6. Una vez que alcance la temperatura seleccionada, el horno emitirá un beep y mostrará en pantalla la temperatura y el tiempo restante en forma alternativa.
7. Al finalizar el ciclo de cocción, el horno emitirá 3 beeps y se detendrá automáticamente.
8. Abra la puerta del horno utilizando siempre un guante protector y retire la comida del horno.

Papas:

- Temperatura por defecto: 205ºC
- Tiempo por defecto: 45 min

1. Presione el botón PAPAS.
2. Para cambiar la temperatura, presione inmediatamente los botones ▲ y ▼.
3. Para cambiar el tiempo presione los botones ▲ y ▼ hasta alcanzar el valor de tiempo deseado.
    - Presione y suelte el botón para cambiar el tiempo con intervalos de 1 minuto.
    - Mantenga presionado el botón para cambiar el tiempo en intervalos de 10 minutos.
4. Presione el botón START/STOP.
5. En la pantalla titilará la indicación PREHEAT hasta que alcance los 65ºC, luego se mostrará la temperatura hasta que alcance la seleccionada.
6. Una vez que alcance la temperatura seleccionada, el horno emitirá un beep y mostrará en pantalla la temperatura y el tiempo restante en forma alternativa.
7. Al finalizar el ciclo de cocción, el horno emitirá 3 beeps y se detendrá automáticamente.
8. Abra la puerta del horno utilizando siempre un guante protector y retire la comida del horno.

Parrilla:

En este caso, la temperatura por defecto es de 232ºC. No necesita precalentar el horno.

1. Ubique la asadera con los alimentos sobre la parrilla en la parte inferior del horno.
2. Cierre la puerta del horno.
3. Presione el botón PARRILLA. En la pantalla se visualizará 232ºC en forma intermitente.
4. Para programar el tiempo de cocción presione el botón “TIMER” y luego los botones ▲ y ▼ hasta alcanzar el valor de tiempo deseado.
   - Presione y suelte el botón para cambiar el tiempo con intervalos de 1 minuto.
   - Mantenga presionado el botón para cambiar el tiempo en intervalos de 10 minutos.
5. La pantalla indicará alternativamente la temperatura y el tiempo restante. Al finalizar el tiempo de cocción, el horno emitirá 3 beeps y se detendrá automáticamente.
6. Abra la puerta del horno utilizando siempre un guante protector y retire la comida del horno.
   Usted podrá cancelar la cocción en cualquier momento presionando el botón STOP.

Tostado y Panes:

1. Coloque las rodajas de pan o las mitades de los panes en la parrilla deslizable. No es necesario precalentar el horno.
2. Cierre la puerta del horno. Las temperaturas y tiempos serán programados por el horno.
3. Para tostar rodajas de pan presione el botón TOSTADO. Para panes presione el botón PANES. Para ambas funciones titilará la luz de encendido y la pantalla mostrará 4 piezas (medio) Este es el nivel de tostado preprogramado.
4. Para cambiar el nivel de tostado (1 a 7) presione inmediatamente los botones ▲ y ▼.
5. Presione el botón START/STOP.
6. Al finalizar el tiempo de cocción, el horno emitirá 3 beeps y se detendrá automáticamente.
7. Abra la puerta del horno utilizando siempre un guante protector y retire la comida del horno.

NOTAS:

- La función PANES tuesta la parte superior, calentando suavemente la parte inferior.
- Para su comodidad el horno recordará el último nivel de tostado seleccionado, mientras no sea desenchufado.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Este producto requiere un pequeño mantenimiento para su buen funcionamiento. No utilice y reemplace las piezas por otras. No trate de reparar el horno usted mismo, contáctese siempre con un Servicio Técnico Autorizado.

1. Siempre apague, desenchufe y espere que se enfrié por completo el horno antes de limpiarlo o moverlo.
2. Las superficies externas y la puerta de vidrio se deberán limpiar con un paño húmedo o con un detergente suave. No utilizar productos abrasivos o esponjas metálicas que puedan dañar la superficie. Tenga especial cuidado de no rayar o remover el esmalte que recubre el gabinete del horno. Asimismo evite rayar también la superficie de la cavidad del horno.
3. Limpie la bandeja de alimentos, la parrilla y la bandeja para limpieza después de cada uso. La bandeja para la limpieza siempre debe estar en su posición antes de cada uso. Lave estos elementos en agua caliente con detergente o en un lavaplatos. Enjuague y séquelos apropiadamente.
4. Limpie el interior de la cavidad del horno con limpiadores no abrasivos y esponjas suaves luego de cada uso. Enjuague y seque cuidadosamente. Evite limpiar o frotar las superficies en forma enérgica a fin de evitar su rayado.
5. Enjuague y seque cuidadosamente todas las partes de la cavidad antes de cerrar la puerta de vidrio.
6. Desenchufe la unidad, permita que se enfrié y límpiela antes de guardarla. Nunca guarde la unidad si aun se encuentra caliente.
7. Guarde la unidad en un lugar limpio y seco.
8. Evite enrollar el cable de alimentación alrededor de la unidad.
9. No tire del cable de alimentación, podría dañarlo.
10. Retire la bandeja colectora de migas, tirando de la manija en la parte frontal inferior. Elimine la suciedad con un trapo húmedo y limpie los puntos con una rejilla de nylon. Asegúrese de secar bien la superficie antes de volver a insertar la bandeja.

Es normal que con el uso la pintura del gabinete experimente cambios de su coloración en ciertas zonas. Esto no afecta el funcionamiento.

ELEMENTOS DE COCCIÓN:

- Cuando compre estos elementos recuerde las medidas de la cavidad de su horno para evitar inconvenientes. (35 x 28 x 10 cm).
- Asadores metálicos, cerámicos o de vidrio aptos para hornos pueden ser usados en su horno. Siga siempre las instrucciones del fabricante. Asegúrese que la parte superior quede a una distancia de al menos 5 cm del elemento calefactor.
- Algunos alimentos congelados vienen en envases aptos para hornos comunes y a microondas. Si tiene alguna duda contacte al fabricante del alimento.

ESPECIFICACIONES

Capacidad: 26 Litros
Potencia: 1500 W
Alimentación: 220-240 V ~ 50/60 HZ